

# NISUTA

## Manual del Usuario

Auricular Wireless BT

NSAUBTWS9

LED -  
Indicador

USB-C

Botón Touch  
Multifunción



## 1. Especificaciones

- Versión de BT: V5.2+EDR
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 500 mAh e indicador de carga luminoso
- Con conector USB-C en la caja de carga
- Auricular con batería de 30 mAh
- Sensitividad del parlante:  $108 \pm 3$  dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ
- Distancia de transmisión: aprox. 10m (dependiendo del ambiente)

- Tiempo de uso: 3 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1.5 hora (aprox.)
- Incluye pantalla lumínica indicadora de carga de la caja y auriculares
- Incluye 2 pares de gomitas extras de reemplazo

## 2. Encender/Apagar

### ENCENDER

**Método 1:** Saque los auriculares de la caja de carga, estos se encenderán automáticamente. El indicador LED parpadeará en rojo y azul.

**Método 2:** Toque y mantenga presionado el botón táctil multifunción por 2-3 segundos.

### APAGAR

**Método 1:** Toque y mantenga presionado el botón táctil multifunción por 2-3 segundos. El indicador LED parpadeará en rojo y luego se apagará.

**Método 2:** Coloque nuevamente los auriculares en la caja de carga para apagarlos y que comiencen a cargarse.

**Nota:**

Si los auriculares no se conectan a ningún dispositivo luego de 5 minutos se apagará. También si la distancia entre el dispositivo y los auriculares es de más de 10 metros, los mismos se apagarán pasados 5 minutos.

### 3. Sincronización TWS (Izq./ Dcho.)

Saque los auriculares de la caja de carga, ambos se conectaran entre si automáticamente, una vez hecho esto el indicador LED se apagará.

Otra forma de sincronizarlos entre si es apretar el botón touch multifunción en ambos auriculares por 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee azul una vez, luego vuelva encenderlos y se sincronizaran automáticamente.

### 4. Sincronizar con dispositivo de reproducción (Celular, etc)

En el menú de BT de su dispositivo, busque y seleccione "NS-AUBTWS9". Escuchará un tono y el indicador LED se apagará. Una vez hecho esto ya estará hecha la conexión.

### 5. Función del botón touch multifunción

#### REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

**Botón touch del auricular derecho:**

- Toque **2 veces** rápidamente para **cambiar de canción**.
- Toque **3 veces** rápidamente para **subir el volumen**.

**Botón touch del auricular izquierdo:**

- Toque **2 veces** rápidamente para **reiniciar el tema** que se esta reproduciendo.

- Toque **3 veces** rápidamente para **bajar el volumen**.
- **Mantenga apretado** el botón para **apagar** los auriculares.

#### **Reproducir/pausar música:**

- Toque cualquiera de los 2 botones para pausar/reproducir una canción

### **CONTESTAR/TERMINAR UNA LLAMADA**

**Contestar:** Toque el botón touch de cualquiera de los dos auriculares una vez.

**Terminar:** Toque el botón touch de cualquiera de los dos auriculares por dos segundos.

### **ASISTENTE DE VOZ**

**Activar:** Mantenga presionado cualquiera de los botones de los auriculares para activar SIRI/Bixby.

## **6. Instrucciones de carga**

Para cargar los auriculares colóquelos en la caja de carga.

[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com)  
Soporte Técnico: 0810-222-7542