



Docking para Discos Rígidos 2.5" / 3.5" de 2 Bahías

Con función de clonación

Modelo: NS-DOHD2

Cambios

El material en este documento es para información solamente y esta sujeto a cambios sin previo aviso. Si bien se ha realizado este documento de manera de asegurar su exactitud, no asumimos ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en el mismo, o del uso de la información contenida en este documento.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios en el diseño del producto sin reservas y sin previo aviso a los usuarios.

Tabla de Contenido

Introduccion	<u>3</u>
Caracteristicas Principales.....	<u>3</u>
Resumen del Producto	<u>3</u>
Funcion de Almacenamiento	<u>5</u>
Funcion de Clonado.....	<u>5</u>



Introducción

Ahora usted puede tener un elegante y simple dock para conectar sus discos SATA 2.5" o 3.5". Es brillante su simplicidad. Con función de clonado que permite duplicar cualquier disco rígido en cualquier momento.

Este Dock de 2 bahías es la más fácil, efectiva y económica manera de acceder a discos duros de 2.5" o 3.5". Simplemente inserte el disco y usted podrá transferir, copiar o hacer backup de los archivos. Permite conectar dos discos duros SATA I / II / III en su computadora mediante un puerto USB 3.0 sin abrir su computadora. El docking para discos rígidos de Nisuta es la solución perfecta para acceder a su disco duro en segundos.

Características principales

1. Soporta discos duros de 2.5 & 3.5 pulgadas SATA I/II/III
2. Soporta hardware one touch clone sin computadora
3. Interfaz de salida USB3.0
4. Fácil instalación, plug & play y hot-swappable
5. Con LED indicador para chequear el status
6. Soporta discos de 2.5 y 3.5 pulgadas SATA I/II/III Soporta discos de hasta 2Tb para 2.5" y de hasta 5Tb para 3.5" (para mas de 3Tb con formato GTP).

Descripción del producto

Sugerencias antes de comenzar

El contenido de este manual es la última información relativa a este dispositivo. Si alguna característica cambia, esta será publicada en la página web de Nisuta.

Recomendamos fervientemente realizar un backup de la información antes de comenzar el proceso de clonado en caso de que haya alguna falla de energía durante este proceso. El fabricante no puede aceptar la responsabilidad por la pérdida de datos o el uso indebido del dispositivo. Por favor chequee el contenido del paquete antes de comenzar con el uso del dispositivo.

La Fuente de alimentación switching a utilizar en este producto debe tener las siguientes características:

Voltaje de entrada: 220V

Voltaje de salida: 12 VDC

Amperaje: 3 Amperes

Polaridad: positivo al centro

Advertencia: el uso de este producto con una fuente de alimentación con características diferente a las especificadas causará el daño del mismo y hasta podría causar daño al usuario.

Contenido del paquete

Docking de discos duros de 2 Bahías

Cable USB3.0

Fuente de alimentación externa

Guía de usuario

CD con software para back up

Requerimientos Mínimos del Sistema

Compatible con procesador Intel Pentium II 350 MHz o Mac G3 y superiores

Compatible con Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 Mac OS X o superior.

Sistema equipado con USB

Para velocidad USB 3.0, el sistema debe cumplir con las especificaciones USB3.0

Descripción del hardware

Disco 1→ Bahía del disco de recursos

Disco 2→ Destino /Bahía del disco objetivo



Función Dock Almacenamiento

Para los nuevos discos duros, usted necesita formatear/particionar este antes del uso, de otra forma, el sistema no puede detectar los discos correctamente. Por favor fíjese en la documentación del fabricante del disco o chequee la información del formato del disco en internet de acuerdo a su sistema operativo.

Se le pedirá usar el USB, el cual tiene que ser conectado a su notebook o PC. El sistema operativo puede necesitar algunos segundos para detectar los discos. Por favor siga los pasos siguientes para instalar el disco.

1. Instale su disco duro SATA adecuadamente en el conector SATA adentro del docking station.
2. Conecte el docking station a su computadora con el cable USB.
3. Conecte la fuente de alimentación para alimentar el docking.
4. La computadora debería detectar el disco nuevo. No necesita driver.

Función Clone Dock

Para usar la función de clonación exitosamente, la capacidad del disco de destino debe ser mayor o igual al disco desde donde saldrán los recursos. Por favor, tenga en cuenta que los datos del disco no se puede clonar en un disco de menor capacidad.

Modo de clonado de Hardware

Con esta función, los usuarios pueden disfrutar del botón de clonado (desde el HDD de recursos para el HDD de destino) sin conectar a una computadora.

Nota importante:

- 1. Antes de hacer el clonado de hardware, por favor desconecte el cable USB que esta entre el docking y la computadora. Si el cable mencionado esta conectado este puede causar la interrupción del proceso de clonado de los discos duros.*
- 2. Por favor asegúrese de poner el disco correcto en la bahía correcta antes de clonar, de otra manera la información resultará dañada debido a la pérdida.*
- 3. La capacidad del disco de destino (debería estar en la bahía de destino numero 2) debe ser igual o mayor en capacidad que el disco de recursos.*

Por favor siga los pasos que se encuentren debajo para permitir la clonación de hardware:

1. Instale 2 discos duros adentro del dock. Aseguresé que los discos está adecuadamente instalados y cada uno en su bahía correspondiente.
2. Conecte la fuente de alimentación y clickee la tecla de encendido para iniciar el dispositivo.
3. Presione la tecla de clonación **CLONE alrededor de 3 segundos** para comenzar la duplicación del disco duro cuando los 4 leds están funcionando (25% / 50% / 75% / 100%) **y deténgalo presionando el botón CLONE.**
4. Si falla la duplicación del disco duro, usted debe comenzar desde cero el paso anterior nuevamente.
5. Una vez que el proceso de clonación ha alcanzado el 100%, todos los leds dejaran de parpadear y mostrara las luces fijas indicando que el proceso de clonado a finalizado.
6. **Antes de de desconectar el disco rígido del docking, recomendamos fervientemente que el dispositivo este apagado y la fuente de alimentación desconectada del docking.**

WWW.**NISUTA**.COM

0810-222-7542
SOPORTE TECNICO