

GUÍA DEL USUARIO

» NS-LI61 / NS-LI21

CÓMO COLOCAR LA BATERÍA 18650

El lado positivo de la batería está en la parte superior de la misma, por lo tanto el negativo se encuentra en la parte inferior.

*La imagen corresponde al modelo NS-LI21



NS-LI61

• Tiempo de Carga: 5 hs. • Duración de la batería: En alta 36 min aprox. ; En media/baja 1h aprox.

NS-LI21

• Tiempo de Carga: 5 hs. • Duración de la batería: En alta 1h aprox. ; En baja 2 hs aprox.

*La imagen corresponde al modelo NS-LI61

CÓMO CAMBIAR ENTRE LOS CINCO MODOS (NS-LI61) / TRES MODOS (NS-LI21)



Presione el botón suavemente para cambiar de modo (el botón no debe estar totalmente presionado para realizar esta función)

NS-LI61: Alta/Media/Baja/Flash/SOS
NS-LI21: Alta/Baja/Flash

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE PARA PILAS TRIPLE AAA

(Pilas triple AAA no incluidas)



www.nisuta.com | hola@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252