



Manual del Usuario

Lámpara Calendario de LED Plegable / Model No. NS-USBLR30

Soporte Técnico: +54 9 11 6628-1252 / hola@nisuta.com



1. Funciones

- Se puede doblar en cualquier ángulo, es fácil de usar y fácil de transportar.
- Se puede ajustar el brillo de la lámpara LED.
- Usa LED de ahorro energético no estroboscópico (no causa daños a sus ojos) y libre mantenimiento para protección del medio ambiente.
- Producto con batería de alta capacidad de litio, recargable y segura, ideal para el ahorro de energía y protección ambiental.
- Reloj de calendario
- Alarma y snooze (siesta).
- Temporizador en reversa

2. Instrucciones de operación

A. La primera vez que use este producto conecte un cable USB al zócalo de la base del producto y el otro extremo puede ser conectado al puerto USB de una computadora ó un adaptador de corriente USB, una vez que la batería este cargada el indicador de luz de carga se apagará.

B. Encender / apagar las luces: con su dedo toque rápidamente la tecla inductiva en la base del producto para encender y apagar la iluminación LED.

C. El ajuste de los niveles de iluminación LED: al tocar con el dedo la tecla inductiva en la base del producto por más de 1 segundo, podrá ajustar el brillo de la luz como guste.

D. Carga: cuando las luces del producto no iluminen con normalidad, estará indicando que no tiene suficiente carga. Por favor cargue inmediatamente la batería.

E. Instrucciones de la función del reloj del calendario:

1. Quite la tapa de la batería y retire la film protector de la misma. Luego ingresará en el "Modo normal" y en ese estado reproducirá un sonido. La pantalla LCD mostrará: 12:00 1/1 THU.

2. En el modo normal, presione la tecla "MODE" para mostrar siguientes funciones en secuencia:

Normal Mode → 12Hr/24Hr → Alarm → Birthday Reminding → Timer

2.1 En modo normal, presione la tecla MODE una vez para entrar en el modo 12Hr/ 24Hr. Presione las teclas "▲, ▼" para cambiar los dos formatos de visualización. Presione la tecla "SET" y las teclas "▲, ▼" para configurar el tiempo y fecha.

2.2 En modo normal, presione la tecla "MODE" dos veces o presione la tecla "AL" directamente para iniciar el modo de alarma. La pantalla mostrará "ALARM". Presione la tecla "SET" y "▲, ▼" para configurar la alarma, 7 diferentes canciones de alarma y 2 diferentes Sonidos "didi". Presiona la tecla "SET" nuevamente para cerrar. Función de alarma: Cuando se active la alarma, lo hará por 1 minuto de forma continua. Si la función de repetición está encendida, la alarma sonará una vez cada 3 minutos y repetirá 4 veces en secuencia.

2.3 En modo normal, presione la tecla MODE tres veces para entrar en el modo de recordatorio de cumpleaños. Presiona la Tecla "SET" y las teclas "▲, ▼" para configurar el tiempo y fecha. Presiona la tecla "SET" nuevamente para cerrar la función de recordatorio de cumpleaños. Cuando llegue el día del cumpleaños, se reproducirá por 5 minutos.

2.4 En modo normal, presione la tecla "MODE" cuatro veces para iniciar el modo de temporizador. Presione la tecla "SET" y las teclas "▲, ▼" para establecer el tiempo de cuenta regresiva que van desde 23:59 h a 00:00 hr. Cuando llega el tiempo a las 0:00:00, seguirá sonando durante un minuto, al mismo tiempo la hora "0:00:00" parpadeará. Presione cualquier tecla para detenerlo.

3. En modo normal, cuando se muestra "ALARM" en la parte superior de la pantalla LCD, presione la tecla "▲" para abrir o cerrar Función SNZ (siesta).

4. En modo normal, presione la tecla "▼" para activar o desactivar la música (7 canciones diferentes a elección).

5. En modo normal, presione la tecla "SET" para cambiar Formato ° C / ° F.

6. En los términos mencionados anteriormente, si no presiona las teclas es por más de un minuto, volverá al modo normal.

7. La unidad usa 1 pila CR2025.