



Manual de Usuario

Model No. NSLC320D/ NS-LC931W



V6.1

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Introducción

Este manual esta diseñado para códigos de barra 2D. Para información detallada, descargue el manual completo desde nuestra web.

Programando scanner

☑ Restaurar configuración de fábrica



Restaurar configuración
de fábrica

☑ Interfaz



*USB-KBW



RS232



USB Virtual Com

☑ Iluminación



Modo intermitente



OFF

☑ Sonido de confirmación



*ON



OFF



Alto



Medio



Bajo

☑ Modo de escaneo



Modo manual



Modo de inducción



Sensibilidad ordinaria



Sensibilidad baja



Sensibilidad media



Sensibilidad alta

☑ Caps Lock (Mayúsculas / Minúsculas)



Datos originales



Minúsculas



Mayúsculas

☑ Sufijo



Deshabilitar



Habilitar



*Enter(0x0D)



TAB



0x0D+0x0A



F1



F10


F12

Interfaz RS-232

Bits de datos


7Bits


*8Bits

Revisión de paridad


Ninguna


Paridad par


Paridad impar

Detener bits


*1Bits


2Bits

Tasa de baudios


*9600


1200


4800


19200


38400


57600


115200

Idioma


Inglés


Francés


Italiano



Alemán



Japonés


Español



*Transmite EAN13


*Transmite UPC A


*Estándar 39


No transmite EAN13


No transmite UPC A


Full ASCII 39


*Permitir leer código 39


*Permitir leer código 128


No permitir leer código 39


No permitir leer código 128

Ajustes generales


Habilitar todos los códigos


Deshabilitar todos los códigos


Habilitar código 1D


Deshabilitar código 1D


Habilitar código 2D


Deshabilitar código 2D


*Permitir leer código 39


*Permitir leer código 128


No permitir leer código 39


No permitir leer código 128