



Manual de Usuario

Model No. NS-LC929W



Version



Apagado

www.nisuta.com | hola@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Introducción

Este escaner provee al usuario de una solución precisa y completa.

Permite tres modos de escaneo: **Modo Normal** (por defecto), **Modo Continuo** y **Modo Auto Flash**

Luego de 20 segundos de inactividad el escaner se apagará automáticamente, presionando el gatillo volverá a encenderse.

Todos los parámetros de ajustes serán finalizados y guardados en la memoria del escaner al leer los códigos de barras correspondientes indicados en este manual.

Estos parámetros permanecerán incluso luego de apagar el equipo.

Este manual es una guía de configuración rápida. Para más información visite nuestro sitio web: www.nisuta.com



Configuración por defecto



Sincronización forzada

Sincronizar un escaner con un receptor

1. Escanee el código "Configuración por defecto"



2. Desconecte y conecte el receptor de la PC

3. Cuando la luz roja del receptor parpadee continuamente, escanee el código "Sincronización forzada". Este paso eliminará al anterior escaner sincronizado con el receptor y habilitará al actual. Luego de que se haya completado con éxito, el escaner emitirá un "Beep" dos veces.



Nota: Luego de la configuración anterior, la luz roja en el receptor parpadeara una vez por segundo, luego abra documento de texto y escanee un código de prueba, si el mismo aparece en el documento quiere decir que la sincronización se realizó con éxito

Guardar información



Modo Inventario



Salir de Modo Inventario



Cargar toda la información almacenada y luego borrarla



Cargar toda la información almacenada y luego no borrarla



Cargar solo una parte de la información y luego borrarla



Cargar solo una parte de la información y luego no borrarla



Mostrar el número de código de barra para cargarlo



Borrar

Modo de escaneo



Modo Normal (por defecto)



Modo Continuo



Modo Auto Flash

Sonido



Encendido (por defecto)



Apagado



Volumen alto



Volumen bajo



Un "Beep" luego de cargar la información satisfactoriamente



Dos "Beep" luego de cargar la información satisfactoriamente

Modo Teclado

▣ Idioma



USA (por defecto)



Alemania



Francia

☑ Control de caracteres



Letra Capital



Minúscula



Cambio de carácter



Ninguno

Sufijos



CR



CR & LF



Ninguno

Simbologías



Habilitar CODE-39



Deshabilitar CODE-39



Habilitar FULLASCII



Deshabilitar FULLASCII



Habilitar UPC-A



Deshabilitar UPC-A



Habilitar UPC-E



Deshabilitar UPC-E



Habilitar EAN-13



Deshabilitar EAN-13



Habilitar EAN-8



Deshabilitar EAN-8



Habilitar CODE-93



Deshabilitar CODE-93



Habilitar CODE-128



Deshabilitar CODE-128



Habilitar CODEBAR



Deshabilitar CODEBAR



Habilitar Interleaved 2 of 5



Deshabilitar Interleaved 2 of 5



Habilitar Industrial 2 of 5



Deshabilitar Industrial 2 of 5



Habilitar MSI



Deshabilitar MSI



Habilitar CODE-11



Deshabilitar CODE-11



Habilitar Matrix 2 of 5



Deshabilitar Matrix 2 of 5



Habilitar Postal 2 of 5



Deshabilitar Postal 2 of 5



Habilitar Aviation 2 of 5



Deshabilitar Aviation 2 of 5



Habilitar GS1 Omnidectional



Deshabilitar GS1
Omnidectional



Habilitar GS1 Limited



Deshabilitar GS1 Limited