




Manual del Usuario

Auricular USB-C

NSAU66



1. Partes del producto

1. Micrófono
2. Conector Tipo-C
3. Controlador
4. Botón de volumen
5. Botón de encendido/apagado del micrófono
6. Puerto Tipo-C
7. Puerto USB-A

2. Especificaciones del producto

- Materiales: ABS
- Unidad de parlante: 40 mm
- Potencia nominal de entrada: 20 mW

- Potencia máxima de entrada: 50 mW
- Sensibilidad de los auriculares: 100 dB \pm 3 dB
- Impedancia: 32 ohm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilidad del micrófono: - 42 dB \pm 3 dB
- Conector: Tipo-C
- Cable: 1.8 m

3. Uso del producto

Cómo usar los auriculares:

- 1) Inserta el conector Tipo-C de los auriculares en el puerto USB-C de la PC o del dispositivo móvil.
- 2) Ajuste del volumen: Usa la rueda de control de volumen en el cable de audio para ajustar el volumen de los parlantes.
 - » Gira la rueda hacia arriba para disminuir el volumen.
 - » Gira la rueda hacia abajo para aumentarlo.
- 3) Interruptor del micrófono: Desliza el interruptor del micrófono para seleccionar entre dos modos.
 - » ENCENDIDO (ON): Activa el micrófono para hablar normalmente.
 - » APAGADO (OFF): Silencia el micrófono.

Cómo usar el adaptador:

- Si su PC o dispositivo no tiene un puerto USB-C hembra, utilice el adaptador incluido a USB-A para conectar el auricular.
- Solución perfecta para llamadas en línea o uso con aplicaciones VOIP como Skype, Zoom, Teams, MSN Messenger, Yahoo, Google Voice, etc.

4. Contenido del paquete

- Auriculares x1
- Adaptador x1
- Manual de usuario x1

ADVERTENCIA:

Evita usar los auriculares mientras conduces, andas en bicicleta o en otras situaciones donde se requieran reacciones rápidas o donde no se debe comprometer la audición.

No uses los auriculares durante períodos prolongados a un volumen alto.