

NISUTA

Manual del Usuario Wireless BT Headphone

NSAUB37



www.nisuta.com | info@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Uso básico

1. Encendido

Mantenga presionado el botón “” durante unos 3 segundos. El auricular estará encendido cuando la luz azul parpadee.

2. Apagado

Cuando el auricular esté encendido y desee apagarlo, mantenga presionado el botón “” durante unos 5 segundos. El auricular estará apagado cuando la luz roja parpadee durante 3 segundos.

3. Batería baja

La luz cambiará de azul a roja durante 5 segundos y luego emitirá un bip. Por favor recargue el aparato a la brevedad.

Conexión Bluetooth

1. Antes de conectar, asegúrese de que el audífono esté apagado.
2. Mantenga presionado el botón “” durante unos 5 segundos o hasta que la luz parpadee rojo y azul.
3. Busque el aparato Bluetooth en su equipo móvil. Vaya a “Ajustes”, “Conexión” o “Bluetooth”, y luego escoja “Buscar equipo Bluetooth”.
4. El equipo móvil buscará conectarse con “NSAUB37”. Escoja “Sí” o “Confirmar”.
5. Si el sistema solicita ingresar clave, digite “0000”.

Responder / Finalizar llamada, Reproducir / Pausar música

1. Presione el botón “” para contestar una llamada.
2. Presione el botón “” para finalizar una llamada.
3. Durante la conexión Bluetooth, presione el botón de reproducción para continuar escuchando música.
4. Durante la reproducción de música, presione el botón de reproducción para pausar la música. Presiónelo nuevamente para continuar escuchando.

Volumen + / Volumen - / Tema anterior / Tema siguiente

1. Presione Vol + para subir el volumen. Mantenga presionado el mismo botón para acceder al tema siguiente.
2. Presione Vol - para bajar el volumen. Mantenga presionado el mismo botón para acceder al tema anterior.