



Manual del Usuario

Auricular Wireless BT

NSAUBTWS13



www.nisuta.com

Sincronización BT

1. Al utilizar los auriculares por primera vez, sáquelos de su caja de carga, estos se encenderán e inmediatamente busque en el menú de conexión BT de su teléfono móvil el código **NS-AUBTWS13** y conéctese.

2. Una vez realizado el paso anterior, los auriculares ya quedaran registrados en el menú BT de su teléfono móvil, por ende cada vez que saque los mismos de su caja de carga y el BT de su teléfono móvil este encendido se conectaran automáticamente entre sí.

Diagrama



Funciones

1. Haga un click, en cualquier botón, para pausar/reproducir o para responder/colgar una llamada. Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón.

2. Doble click en el botón derecho para bajar el volumen, y doble click en el botón izquierdo para subirlo.

3. Tres clicks para ingresar en asistente de voz

4. El encendido/apagado se puede hacer manualmente. Mantenga presionado por 3 segundos para encender los auriculares, 15 segundos para apagarlos.

5. Los auriculares se apagaran solos una vez hayan pasado 3 minutos sin conexión BT.

6. Los auriculares no emitirán ninguna luz durante el proceso.

Mientras los auriculares se cargan en la caja, esta emitirá una luz naranja, cuando estén cargados por completo, la luz quedara fija.

Características

- Versión de BT: V5.2 JL 6983D4 + ENC cancelación de ruido
- Soporta protocolo HFP,HSP,A2DP,AVRCP
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con conector USB-C y batería de 200 mAh
- Auricular con batería de 30 mAh
- Sensitividad del parlante: 102 dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ
- Distancia de transmisión: aproximadamente 10 metros (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 4~4.5 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1.5 horas (aprox.)

www.nisuta.com | info@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252