

# NISUTA

## Manual del Usuario Auricular Wireless BT

NSAUBTWS17



www.nisuta.com | hola@nisuta.com  
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

### 1. Parámetros

- Versión de BT: LX5656 V5.3
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 200 mAh
- Auricular con batería de 30 mAh
- Distancia de transmisión: aproximadamente 10 metros (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 3 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1 hora (aprox.)
- Incluye cable USB C de carga



2

### 2. Instrucciones de uso

#### 1. Encendido

Saque el auricular de la caja de carga y se encenderá automáticamente, o presione y mantenga presionado el botón multifunción del auricular durante 3 segundos para encenderlo.

#### 2. Apagado

Mantenga presionado el botón multifuncional del auricular durante aproximadamente 5 segundos para apagarlo, o colóquelo en la caja de carga para apagarlo automáticamente.

#### 3. Encender y volver a conectar

Después de sacar el auricular de la caja de carga, se encenderá y conectará automáticamente nuevamente, y se volverá a conectar automáticamente al teléfono móvil.

3

#### **4. Reproducción/Pausa**

Presione el botón izquierdo/derecho del auricular cíclicamente para reproducir/pausar la música.

#### **5. Cambiar canciones/subir y bajar volumen/habilitar asistente virtual**

- Cuando se esté reproduciendo música, haga 2 clics en el botón izquierdo/derecho del auricular para cambiar de canción.
- Haga 3 clics en el botón izquierdo/derecho del auricular para subir o bajar el volumen.
- Mantenga presionado el botón izquierdo/derecho del auricular por 3 segundos para habilitar el asistente de Google o Siri.

#### **6. Responder la llamada**

En una llamada entrante, presione brevemente el botón izquierdo/ derecho del auricular para contestar el teléfono.

#### **7. Colgar la llamada**

Presione brevemente el botón izquierdo/derecho del auricular para colgar la llamada.

#### **8. Rechazar la llamada**

Presione el botón izquierdo/derecho del auricular durante 2 segundo para negarse a contestar la llamada.

#### **9. Aviso de batería baja**

Cuando la batería del auricular esté baja, se reproducirá un tono de aviso de batería baja cada pocos segundos y el auricular se apagará cuando la batería esté demasiado baja.

#### **3. Operación de emparejamiento**

Saque los auriculares de la caja o presione el botón multifunción izquierdo y derecho durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento automático.

Active el BT en su teléfono móvil, verifique y busque el nombre del auricular correspondiente y haga clic en el nombre del auricular para emparejarlo con el teléfono móvil

#### **4. Carga de la batería**

**1.** Coloque los auriculares en el recipiente de carga, los auriculares se cargarán automáticamente y la luz del auricular permanecerá encendida. Cuando el auricular esté completamente cargado, la luz se apagará .

#### **2. Caja de carga**

Conecte el cable USB al puerto USB C de la caja de carga y a un cargador (no incluido), de 5V y que tenga al menos 1 amper, en el otro extremo. El estado de energía de la caja de carga se mostrará en el medio de la pantalla.