



Transmisor/Receptor de audio inalámbrico BT 2 en 1

Manual del Usuario

Modelo: NS-COSTBL3




Introducción

Este producto permite transmitir o recibir audio vía señal inalámbrica BT de manera sencilla y rápida.

Para utilizarlo en modo receptor, conecte el cable de audio de 3.5 mm al Puerto RX del NS-COSTBL3 y luego el otro extremo en el puerto AUX de su dispositivo de audio, luego sincronice su Smartphone, tablet o PC mediante BT y reproduzca el audio deseado. También puede convertir un auricular cableado en inalámbrico conectándolo en este puerto.

Para utilizarlo como transmisor conecte el cable de audio 3.5 mm al puerto TX y luego el otro extremo del cable al puerto de salida de audio 3.5 mm de su TV, reproductor de sonido, etc. Para sincronizar un auricular BT debe apagar cualquier otro tipo de dispositivo BT que se encuentre en las inmediaciones y colocar el auricular que desea conectar a 3 mts aproximadamente del NS-COSTBL3 para que la conexión sea lo más eficiente posible, luego los dos dispositivos, tanto el NS-COSTBL3 como el auricular que desea conectar se sincronizaran automáticamente.

Estructura



Especificaciones

- Versión BT: 5.0
- Protocolo BT soportado: A2DP y AVRCP
- Formatos de audio soportados: MP3 WAV, WMA, APE, FLAC
- Distancia de transmisión: Aproximadamente 10M (Sin obstáculos)
- Alimentación: DC 5V 0,5A-1A
- Tiempo operativo: 6-8H
- Tiempo de carga: 2-3H
- Batería interna de 180 mAh
- Puerto transmisor/receptor: 3.5 MM
- Compatibilidad: La función de receptor es compatible con la mayoría de los dispositivos Android e iOS con función BT; la función de transmisor es compatible con la mayoría de los dispositivos BT.

Contenido del paquete

NSCOSTBL3 x1

Manual del usuario x1

Cable de carga USB x1

Cable aux 3.5 MM x1

Carga

Este dispositivo posee una batería de litio incorporada, se recomienda que se cargue por completo antes del primer uso.

1. Cargue el NS-COSTBL3 con el cable micro USB provisto. La entrada de alimentación es de DC 5V 0,5A, antes del primer uso, se recomienda cargar el producto por más de 2-3 horas.
2. Cuando se esté cargando el dispositivo, un led indicador de color rojo se encenderá, una vez se complete la carga, el led se apagará.
3. Puede reproducir música mientras este cargando.

Operación

Encendido/Apagado: Presione el botón por 2 segundos para encender el dispositivo, la luz roja se encenderá, para apagar el dispositivo presione el botón nuevamente por 2 segundos, la luz roja se apagará. Apagado automático: Si el NS-COSTBL3 no se encuentra conectado a ningún dispositivo BT por más de 5 minutos, se apagará automáticamente.

Modo Receptor:

1. Una vez encendido el dispositivo, este está listo para ser sincronizado, el led indicador de parpadeará rápido en azul y rojo.
2. Inserte el cable AUX de 3.5 mm en el puerto RX, presione el botón de encendido y el indicador led se tornará azul y parpadeará rápidamente, esto quiere decir que está en modo receptor. Inserte el otro extremo del cable AUX 3.5 mm en la entrada de audio de su dispositivo (Equipo de audio)
3. Habilite el BT en su Smartphone o Tablet y seleccione el ID "NS-COSTBL3".
4. Luego de que se haya concretado la conexión, el led azul permanecerá parpadearando.

Nota:

1. Solo en el modo RX o receptor el botón de encendido puede pausar/reproducir.
2. Solo en el modo RX receptor los botones "+" y "-" se pueden usar para ajustar el volumen.

Modo Transmisor:

1. Una vez encendido el dispositivo, presione "+" y "-" al mismo tiempo por 2 segundos para cambiar de modo receptor a transmisor.
2. Inserte el cable AUX de 3.5 mm en el puerto TX., a continuación apague cualquier dispositivo BT que se encuentre cerca del NS-COSTBL3 que no desee conectar y solo deje encendido el BT del auricular que va a utilizar, una vez hecho esto se sincronizarán de forma automática. Se recomienda que los dispositivos estén a una distancia de no más de 3 mts al momento de la sincronización.
3. Luego de la sincronización el led parpadeará en azul. Ahora conecte el otro extremo del

cable AUX 3.5 mm a su TV, reproductor de música, PC o a otro equipo que desea utilizar que tenga salida de audio 3.5 mm..

Notas:

En caso de que tenga dificultad para utilizar este dispositivo, los siguientes métodos pueden ayudarlo:

Si aún hay problemas después de procesar esos pasos, comuníquese con soporte técnico. No intente abrirlo ni repararlo, ya que puede causar problemas innecesarios.

1. No se puede encender este producto:

(1) Mantenga presionado el botón de encendido durante un poco más de tiempo;

(2) Cargue el producto y vuelva a iniciarlo

2. El dispositivo no se puede sincronizar:

(1) Trate de acercar los dispositivos lo más posible

(2) En segundo lugar, compruebe si el cable AUX 3.5 mm está bien conectado en los puertos RX o TX, el puerto RX para el receptor, el puerto TX para el transmisor.

(3) Eliminar los dispositivos BT del teléfono que no son necesarios

(4) Compruebe el LED indicador, en modo transmisor parpadea en rojo cuando se sincroniza y en modo de receptor parpadea en azul cuando se sincroniza.

(5) Apague el BT y enciéndalo de nuevo en su teléfono

(6) En el modo transmisor, si el BT no se puede emparejar, apague ambos dispositivos y vuelva a conectarlos siguiendo estrictamente los pasos correctos.

¡Advertencia!

1. NO exponga el producto a temperaturas extremas, humedad o descargas eléctricas

2. NO intente abrir este producto por ningún motivo.

3. NO intente manipular ningún componente eléctrico en este producto

4. NO intente utilizarlo si los componentes internos han estado expuestos a líquidos