



Manual del Usuario

Adaptador USB inalámbrico
para pantallas de auto

NSCOUSBLAC



www.nisuta.com

Características

- Compatible con cualquier automóvil que funcione via cable con CarPlay o Android Auto
- Soporta BT Wireless y WiFi 5.8GHz
- Soporta CarPlay, Android Auto y CarBitLink
- Incluye conector USB-C y USB-A
- Temp. de funcionamiento entre -20°C y 70°C

Nota de compatibilidad

- Asegúrese de que su automóvil sea compatible con Apple CarPlay inalámbrico o Android Auto.
- La función CarPlay inalámbrico requiere un iPhone 6 o un modelo posterior con iOS 10 o superior.
- La función Android Auto inalámbrico requiere un teléfono Android con versión 11 o superior, o

teléfonos seleccionados con las últimas funciones de Android Auto.

Para verificar si su vehículo admite CarPlay inalámbrico o Android Auto:

- Conecte su iPhone o teléfono inteligente Android al vehículo mediante un cable USB de datos. La interfaz de conexión aparecerá en la pantalla del automóvil.
- Consulte al fabricante de su automóvil directamente para confirmarlo.



<https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/>



<https://www.android.com/auto/>

Apple CarPlay

BT



OTROS DISPOSITIVOS

NISUTA_Adaptador

¿Usar CarPlay con
"NISUTA_Adaptador"?

Ahora no

Usar CarPlay

Procedimiento

1. Encienda el vehículo y espere a que el sistema se cargue por completo.
2. Inserte el adaptador en el puerto USB-A o USB-C del vehículo.
3. Una vez que el adaptador se haya conectado correctamente al vehículo, aparecerá en la pantalla del auto el mensaje de BT del adaptador "NISUTA_Adaptador".
4. Abra Ajustes en su iPhone y active "BT" y "WLAN".
5. Vaya a los ajustes de "BT" y seleccione el adaptador con el prefijo "NISUTA_Adaptador" de la lista "Otros dispositivos".

6. Espere aproximadamente 20-30 segundos y aparecerá una notificación de solicitud de emparejamiento en la pantalla de su teléfono. Haga clic en "Emparejar" para continuar.



7. Aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla del teléfono preguntando "¿Usar CarPlay con "NISUTA_Adaptador". Haga clic en "Usar CarPlay" para conectar. Cuando se complete la conexión, la pantalla cambiará automáticamente al modo CarPlay.

8. Una vez completado el emparejamiento BT y conectado CarPlay, la pantalla cambiará automáticamente al modo CarPlay.

Cambio entre diferentes teléfonos

1. Desactive simultáneamente el BT y WLAN del teléfono actualmente conectado
2. Desenchufe y vuelva a conectar el adaptador.
3. Active el BT en el otro teléfono, busque y empareje el adaptador denominado "NISUTA_Adaptador".
4. Si el sistema indica que el BT está en uso, intente realizar el emparejamiento varias veces para completar el cambio.

Android Auto



Procedimiento




1. Encienda el vehículo y espere a que el sistema se cargue por completo.
2. Inserte el adaptador en el puerto **USB-A** o **USB-C** del vehículo.
3. Una vez que el adaptador se haya conectado correctamente al vehículo, aparecerá en la pantalla del automóvil el mensaje de BT del adaptador **"NISUTA_Adaptador"**.
4. Abra los Ajustes de su teléfono y active **"BT"** y **"WLAN"**.
5. Vaya a los ajustes de **"BT"**, haga clic en **"Emparejar nuevo dispositivo"** y seleccione el

adaptador con el prefijo **"NISUTA_Adaptador"** de la lista **"Dispositivos disponibles"**.

6. Espere aproximadamente 20-30 segundos y aparecerá un cuadro de diálogo de solicitud de emparejamiento en la pantalla de su teléfono. Haga clic en **"Emparejar"** para establecer una conexión entre su teléfono y el adaptador.

7. Una vez completado el emparejamiento BT y conectado Android Auto, la pantalla cambiará automáticamente al modo Android Auto.

Actualización en línea OTA



Procedimiento

1. Encienda el adaptador.
2. Abra los Ajustes de su iPhone y active **"WLAN"**.
3. Vaya a los ajustes de **"WLAN"** y seleccione el adaptador con el prefijo de **"NISUTA_Adaptador"** la lista **"REDES"**, e introduzca la contraseña predeterminada **"88888888"**.
4. Introduzca la dirección IP **"192.168.1.101"** en el navegador de su teléfono.
5. Haga clic en **"Actualizar"** en la página OTA. (No salga de la página durante el proceso de actualización para evitar interrumpirlo).

6. Una vez completada la actualización, la página mostrará **"Actualización completada"**.

7. Desenchufe y vuelva a conectar el adaptador.

8. Elimine la conexión BT de su teléfono y establezca una nueva conexión BT para comenzar a utilizar el adaptador actualizado.

Estado de la luz LED

- **Luz LED roja, verde o azul parpadeando alternativamente:**
El adaptador está encendido.
- **Luz verde parpadeando:**
CarPlay se está conectando.
- **Luz azul parpadeando:**
Android Auto se está conectando.
- **Luz arcoíris parpadeando:**
CarPlay/Android Auto se ha conectado correctamente.