


## Instalando el teclado

Conecte el puerto USB macho del teclado en el puerto USB hembra de su PC.  
Este teclado posee un cable USB de 1.5 m y 23 teclas.

## Indicador LED

Este teclado esta provisto de un LED rojo que indica el estado de "Num Lock". Cuando el LED esta encendido quiere decir que la función "Num Lock" esta activada, por lo tanto puede ingresar cualquier número del teclado. Cuando el LED esta apagado la función "Num Lock" esta deshabilitada y se activarán las siguientes funciones:

- Presione el número **1** para **FIN**
- Presione el número **2** para **↓**
- Presione el número **3** para **AV PÁG.**
- Presione el número **4** para **←**
- Presione el número **6** para **→**
- Presione el número **7** para **INICIO**
- Presione el número **8** para **↑**
- Presione el número **9** para **RE PÁG.**
- Presione el número **0** para **INS**
- Presione el número **.** para **SUPR**



## Teclas rápidas



: Abrir calculadora

*ESC* : Escape

*TAB* : Tabular