



Manual del Usuario

Teclado Gaming RGB

NS-KBG5RL




www.nisuta.com

1. Contenido del paquete

- 1 Teclado retroiluminado
- 1 Manual de usuario

2. Especificación



- 8 modos de colores fijos
- 9 modos de retroiluminación
- Incluye 6 zonas de Iluminación personalizables
- Incluye modo de activación de iluminación por sonido
- Permite cambiar la velocidad y brillo de cada modo de iluminación
- 19 teclas antighosting
- Cable USB de 1.5M
- Incluye teclado con diseño de teclas en español
- 12 Teclas Multimedia
- 5 modos gamers profesional , y dos modos programables de iluminación
- 10 modos de iluminación
- Permite intercambiar teclas W, A, S, D con las teclas de dirección ↑ ← ↓ →
- Función de bloqueo de tecla de Windows

3. Características

1. 19 Teclas función anti-ghosting: (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, ↑, ↓, ←, →, Tab, "Alt-L/V", "Ctrl-L/F", "Shift-L")



2. FN+(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) la tecla cambia cíclicamente entre los diferentes modos de retroiluminación. El valor predeterminado es el modo de combinación FN + 1.

FN+5 Cada vez puede cambiar a un color diferente, 8 tipos de color en total.

FN+7 Color de luz de fondo de 6 zonas personalizado, método de definición: presione FN + 7 dos veces en dos segundos, la luz de fondo blanca parpadea dos veces, lo que indica que debe ingresar el estado de edición personalizado, luego presione FN+ up(↑)/down(↓) Tecla de dirección para seleccionar el color de la zona actual, FN + left(←) y right(→) teclas de flecha para seleccionar el área a personalizar; ahorro de energía de color personalizado.

FN+9 Luz de fondo activada por voz, el brillo de la luz de fondo cambia. Con la intensidad del sonido ambiental. La primera vez, la luz de fondo se controla con un solo rojo, la segunda vez, el color de la luz de fondo se convierte automáticamente mediante el control de voz colorido.




3. Control de brillo de contraluz: FN+PGUP(*+) aumenta el brillo, FN+PGDN(*-) Disminuye el brillo. Función de ajuste de brillo de 4 velocidades, la predeterminada es la más brillante.

4. La frecuencia de la luz de fondo y el control de la velocidad de funcionamiento: regulados por FN + “-” / FN + “=”, FN + “-” reduce el ciclo de frecuencia, FN + “=” extiende el ciclo de frecuencia, 4 marchas son ajustables, la 1a velocidad predeterminada es la más rápida.

5. Tecla de bloqueo función de control: FN + WIN-L bloquear la función WIN. Presione FN + WIN para bloquear WIN y bloquear los botones de APP simultáneamente, luego presione para desbloquear.

6. Funciones multimedia

Active las funciones multimedia con los atajos de teclado en combinación con la tecla FN.



FN+F1 Reproductor multimedia

FN+F2 Volumen-

FN+F3 Volumen+

FN+F4 Mute

FN+F5 Detener

FN+F6 Anterior

FN+F7 Reproducir / pausar

FN+F8 Siguiente canción

FN+F9 Email

FN+F10 Página principal

FN+F11 Bloqueo de teclado

FN+F12 Calculadora

4. Instalación de hardware

1. Conecte el teclado para juegos a un puerto USB de la computadora.
2. La computadora detectará y configurará automáticamente el teclado.
3. Una vez terminado, el teclado para juegos se puede usar de inmediato.

Requisitos del sistema:

Windows 7/8/10 / ME / XP / 2000 / Vista / Mac

www.nisuta.com | hola@nisuta.com | ☎ Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252