

# NISUTA



## Manual del Usuario

Parlante Portátil BT

NSPA33




## 1. Funciones



\* La memoria USB y la tarjeta TF (T-FLASH/Micro SD) deben tener un tamaño máximo de 32GB y estar formateadas en el sistema FAT32.

## 2. Carga



## 3. Conexión BT



## 4. Radio FM


- 
1. Mantener presionado y seleccionar el modo FM.
  2. Hacer clic (presionar una vez) Inicia la búsqueda automática.
  3. Esperar 2-3 minutos. Hacer clic (presionar una vez) para cambiar a la estación previa o a la próxima.

NOTA - La luz del parlante se apagará automáticamente en modo FM.

## 5. Utilizar dos NSPA33 al mismo tiempo (Modo TWS)



1. Apagar el BT en su celular.
2. Encender los dos parlantes NSPA33.
3. Hacer doble clic.
4. Esperar a que los parlantes se conecten entre sí.
5. Encender el BT en su celular.



## 6. Características

- Incluye funciones de BT 5.3, Pen drive USB, Tarjeta TF, Radio FM, TWS
- Incluye luces RGB cambiantes
- Incluye parlante de 2" con alta potencia
- Batería de litio recargable de 800mAh
- Incluye cable de carga USB C

## 7. Medidas de precaución y uso seguro

**1.** No despiece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente.

En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso, póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia autorizado de Nisuta. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad, y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.

- 2.** No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.
- 3.** Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
- 4.** No someta al producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones del artículo. En caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
- 5.** No use el producto si tiene defectos visibles.
- 6.** Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
- 7.** El funcionamiento del dispositivo puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Sin esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.
- 8.** Recargue este producto al menos una vez cada 30 días para conservar la vida útil de la batería