

NISUTA

Manual del Usuario


Parlante Portátil RGB
con Micrófono para Karaoke

NSPA36LK




1. Parámetros

- Incluye micrófono para karaoke
- Control de color de luz ajustable manual
- Material ABS
- Versión BT:5.3
- Soporta audio via BT, aux 3.5mm, USB, TF
- Relación señal/ruido: $\geq 90\text{dB}$
- Respuesta de frecuencia: $100\text{HZ}-20\text{KHZ}$
- Tiempo de funcionamiento 3-5 horas
- Batería del parlante de litio recargable de 1800mAh
- Batería del micrófono de litio recargable de 400mAh
- Se carga vía USB C con fuente de 5V 1A (no incluida)
- Tamaño: $110*110*200\text{mm}$




Puerto de carga USB C. Se carga vía USB C con fuente de 5V 1A (no incluida). La luz se encenderá en rojo mientras se este cargando el parlante



2. Instrucciones

» *Cargar por completo antes de utilizar el parlante*




1. Presione una vez para cambiar la temperatura del color de la luz.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF para encender el parlante y entrar en modo BT. La luz se encenderá también.
Presione una vez para pausar/reproducir
3. Mantenga presionado para bajar el volumen.
Presione una vez para volver a la canción anterior

4



5



Rotar para colocar
o sacar la base.

4. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
Presione una vez para pasar a la siguiente canción.
5. Mantenga presionado para cambiar entre los colores de luz

3. Conexión vía Bluetooth

1. Active el modo Bluetooth en su parlante
2. Active el Bluetooth de su teléfono
3. Busque el modelo del parlante al que desea vincularse
4. Seleccione el parlante para vincularlo con su teléfono

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
🕒 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252