



Parlante para Fiesta 2 x 8''

NSPA88B



Características


- Incluye 2 x 8'' parlantes
- Impedancia 2 OHM x 2
- Potencia: 300W P.M.P.O.
- Funciones: Wireless BT 5.0/MIC-in 6.3mm/Aux 3.5mm
- Incluye entrada para micrófono con control de volumen, de eco y modo prioridad, ideal para karaoke
- Incluye control de graves y agudos
- 5 efectos de sonido estilo DJ
- 6 modos de ecualización: NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CVB
- Luces RGB con 9 modos y botón on/off
- Función TWS
- Incluye control remoto
- Incluye micrófono con cable de 5m

- Incluye cable USB cable para cargarlo con fuente de alimentación 5V 1A (no incluida)
- Batería: 18650 de litio 3000mA
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tiempo de reproducción: 2-4 horas dependiendo del volumen, luces y modo.

Conexión BT

1. Encienda el parlante, presione la tecla "MODE" para ingresar al modo BT, la pantalla de visualización mostrará "BLUE".
2. Encienda la función BT del teléfono móvil y busque, "NSPA88B", haga clic en conectar directamente. La conexión del teléfono móvil no necesita contraseña, si necesita contraseña, ingrese "0000" para continuar con el emparejamiento. Después de un emparejamiento exitoso, el altavoz emitirá una voz de aviso.
3. Reproduzca la música de su teléfono móvil directamente

Funciones Operativas




1. Pantalla LED.
2. Volumen.
3. Agudos.
4. Graves.
5.  : Tema anterior.
6.  : Play/Pausa.
7.  : Tema siguiente.
8. MODO/TWS: Presione una vez para cambiar entre modo BT/TWS. Para utilizar el modo TWS, encienda dos parlantes NSPA88B al mismo tiempo, se emparejaran entre sí, luego conéctese con su teléfono móvil a uno de ellos, ambos parlantes funcionaran en estéreo.

La tecnología TWS (True Wireless Stereo) es el siguiente paso en la evolución de los parlantes inalámbricos BT. Su tecnología permite emparejar dos dispositivos de audio, conectándolos y generando un sistema de sonido de parlantes Bluetooth estéreo. De este modo, se transmiten de manera separada los canales izquierdo y derecho, obteniendo un sonido estéreo y generando una sensación envolvente.

9. EQ: Ecualizador, (NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CVB).
10. AUX IN: Auxiliar 3.5mm.
11. Puerto de carga DC 5V.
12. Botón de encendido.
13. Prioridad del micrófono
14. Entrada de micrófono 6.3mm.
15. Volumen de micrófono.
16. Eco del micrófono.
- 17/18/19/20/21. Efectos de sonido.
22.  : Modos de led.
23. Receptor de control remoto.

Control Remoto



1. Botón de encendido: Presione una vez para ingresar en modo stand by y vuelva a presionar para salir de ese modo, si no hay dispositivo conectado volverá a modo BT.
2. MODO: Misma función que el botón modo en el parlante.
3. : En modo AUX/Bluetooth presione para silenciar el parlante.
4. : Tema anterior.
5. : Play/Pausa.
6. : Tema siguiente.
7. VOL+/VOL- : Subir y bajar volumen.
8. EQ: Ecualizador, (NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CVB).
9. : Modos de led.
10. TWS: Mantenga presionado para iniciar el modo de interacción TWS.
11. 0~9: Sin función.