



Manual del Usuario

Presentador wireless

NSWIPR2



1. Especificaciones


- Con láser rojo
- Ideal para hacer presentaciones en PPT
- Distancia del control: 100 metros
- Distancia del láser: 200 metros
- Funciona con frecuencia RF 2.4GHZ
- Funciona con una pila AAA (no incluida)
- Receptor nano USB AM compatible con: USB1.1/2.0/3.0
- Tamaño del producto 185x14x6mm
- Enchufe y utilice, no necesita driver
- Compatible con sistemas operativos: Win XP/7/8/9/10/11/Mac OS/Android/Linux

2. Instalación

- 1) Retire el receptor inalámbrico del compartimiento que lo almacena en el presentador y colóquelo en el puerto USB de su PC, el driver se instalará automáticamente.
- 2) Abra el compartimiento de la pila e inserte la misma, luego ciérrela.
- 3) Coloque el interruptor en la posición de encendido, el presentador se conectará automáticamente al receptor.
- 4) Si el indicador LED parpadea durante el uso, significa que la pila está baja, por favor reemplace la pila.

3. Funciones de los botones

- 1 Un clic para ejecutar TAB
Doble clic para ejecutar ENTER
Mantener presionado para cambiar de ventana
- 2 Un clic para retroceder de página
Mantener presionado para pantalla completa
Mantener presionado nuevamente para salir
- 3 Un clic para avanzar de página
Mantener presionado para pantalla negra
Mantener presionado nuevamente para salir
- 4 Botón de encendido del láser
- 5 LED del láser
- 6 Indicador LED
- 7 Un clic para play/pausa
Mantener presionado para subir volumen
- 8 Presionar estas dos teclas a la vez puede cambiar las funciones (ver siguiente página)
- 9 Un clic para avanzar
Un clic para retroceder
Mantener presionado para bajar volumen
- 10 USB



4. Receptor USB

1. Si no puede utilizar el presentador, presione cualquier tecla luego de encenderlo, si el indicador led está encendido, indica que está funcionando bien. En ese momento quite el receptor USB y vuélvalo a conectar para que lo reconozca su PC.

2. Re-emparejar: Luego de encender el presentador, presione y mantenga la tecla de “flecha arriba” + botón de encendido del láser al mismo tiempo por dos segundos hasta que la luz indicadora parpadee, luego inserte el receptor en el puerto USB de su PC, luego de esto el indicador LED deberá parpadear muchas veces para indicar el éxito de la conexión.


5. Diagrama

Presionar ambas teclas a la vez puede cambiar las funciones como se indica debajo. El LED parpadeará indicando el cambio, por ejemplo si parpadea dos veces quiere decir que se cambio a la función de subir y bajar como se ve en el punto 2 de la imagen.

- 1 Siguiente página (PgUp)
Página anterior (PgDn)
El LED parpadeará 1 vez



- 2 Arriba/Abajo, el LED parpadeará 2 veces



- 3 Izquierda/Derecha, el LED parpadeará 3 veces



- 4 Rueda de mouse, el LED parpadeará 4 veces



- Cuando esté escuchando música en la PC o en un dispositivo Android puede utilizar el presentador para pausar/reproducir o cambiar de canción.
- Cuando conecte el receptor en el dispositivo Android o TV Android, utilice el modo 2, como muestra la imagen arriba, para cambiar de canal.

Nota:
En dispositivos Android algunas funciones pueden no ser compatibles.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252