



Manual del Usuario

Auricular BT
Inalámbrico


NSAUB52



1. Características del producto

- Soporta Wireless BT 5.3
- Rango de alcance efectivo 10 metros
- Incluye micrófono
- Impedancia: 32ohm
- Sensibilidad: 110dB +/-3dB
- Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20KHz
- Tamaño del driver: 40mm*2
- Potencia máxima de entrada: 50mW
- Incluye batería de litio recargable de 350mAh vía cable USB-C
- Tiempo estimado de funcionamiento: más de 20 horas
- Tiempo de carga aproximada: 3 horas
- Incluye conector 3.5mm para poder usarlo de manera cableada (al utilizarlo con cable se anula la función del micrófono)

2. Descripción de las partes



1. Subir volumen o canción siguiente
2. Encender/apagar
3. Bajar volumen o canción anterior
4. Pausa/Reproducir, Llamar/Responder
5. Luz indicadora
6. Puerto de carga tipo C
7. Entrada auxiliar de 3.5 mm
8. Micrófono

3. Pasos de emparejamiento

1. Presiona el botón para entrar en modo de emparejamiento (la luz indicadora parpadeará en rojo y azul).
2. Ve a la configuración de Bt en tu dispositivo y busca el nombre de emparejamiento "NSAUB52". Empareja tu dispositivo; una vez conectado exitosamente, solo se encenderá la luz azul.

4. Funciones

1. Encender: Mantén presionado este botón 
2. Apagar: Mantén presionado este botón 
3. Responder una llamada  : Cuando entra una llamada, presiona el botón una vez.
4. Rechazar una llamada  : Mantén presionado el botón durante unos 2 segundos.
5. Volver a marcar el último número: Doble clic en el botón 
6. Volumen '+' y canción siguiente: Presiona / rápidamente para la canción anterior; mantén presionado para subir el volumen.
7. Volumen '-' y canción anterior: Presiona / rápidamente para la siguiente canción; mantén presionado para bajar el volumen.
8. Reproducir/Pausar música: Mientras escuchas música, presiona el botón  para reproducir o pausar.
9. Reconexión: Al reabrir el modo Bt, los auriculares se reconnectarán automáticamente al dispositivo más cercano.
10. Carga: Conecta el cable USB tipo C al puerto de carga de los auriculares.
11. Una luz LED roja se encenderá durante la carga; la luz LED azul se encenderá cuando esté completamente cargado.
12. El cable auxiliar de 3.5 mm se usa para el modo con cable.
13. Batería baja: Cuando la batería esté baja, se escuchará un aviso de 'batería baja' cada 10 segundos y la luz roja parpadeará.